

2-Way Daljinska tastatura**Pregled tastera****Otključavanje Daljinskog**

Pritisnite & držite

[i] taster na jedan sekund.
daljinski ce se opet zaključati posle
pet sekundi.

Trenutno stanje sistema**Status**

(Mora biti u dometu centrale)
Pritisnite i držite [i] taster na jednu
sekundu.

Zadnje stanje sistema

1. (može se videti kada ste van dometa centrale)
2. Pritisnite I zadržite [i] na jedan sekund.
3. Daljinski će prikazati zadnje stanje sistema.

Aktiviranje/Deaktiviranje

1. Pritisnite I držite [i] da otključate daljinski.
2. Pritisnite [ARM], [SLP], [STAY] ili [OFF] taster za particiju 1 i ili 2 dok nečujete potvrdni ton.
3. Ukucajte svoju šifru.

Korišćenje PGM tastera

1. Pritisnite i zadržite [i] da otključate daljinski
2. Pritisnite željeni PGM taster.
3. Unesite vašu šifru.

Brzo Aktiviranje/Deaktiviranje Sistema

1. Pritisnite I držite [i] da otključate daljinski.
2. Pritisnite [ARM], [SLP], [STAY] ili [OFF] taster za particiju 1 i ili 2 dok nečujete potvrdni ton.

**Korišćenje Combo Tastera**

1. Pritisnite I držite [i] da otključate daljinski
2. Pritisnite i zadržite oba taster istovremeno.

([x] + [i] or [i] + [x]).

